
## reffetto



MEN1 - DA BASE NEUTRA MEN2 - DA BASE NEUTRA











## APPLICAZIONE

## PITTURA DI FONDO



1. Dopo aver preparato il muro applicare 1/2 mani di Pittura di Fondo per Effetti Decorativi.

## FINITURA PENNELLO + SPATOLA



2. A completa essiccazione della pittura di fondo, applicare una mano di Melange utilizzando il pennello Seto's tipo Spalter della linea Griffe, a pennellate incrociate.



3. L'ultima pennellata deve essere data sempre nello stesso verso per evitare disomogeneità di tinta (dall'alto verso il basso o viceversa).



4. Attendere dai 10 ai 20 minuti (secondo la temperatura e l'umidità dell'ambiente) e verificare al tatto che la parte liscia del prodotto sia asciutta.



5. Procedere alla lavorazione dei flocculi, che risulteranno ancora bagnati, con la spatola Color Up doppia lama della linea Griffe, elaborando l'effetto estetico desiderato.

N.B. Si consiglia di non interrompere l'applicazione del prodotto a metà parete.

Attiva il lettore di QR sul tuo cellulare o smartphone e scopri tutto il mondo MaxMeyer.





Sede commerciale: Via N. Bixio, 47/49 - 20026 Novate M. (MI) - Tel. 199 11 99 55 - www.maxmeyer.it

