



SPRAY DETERGENTE

**bio CASACOLOR**

|   |   |
|---|---|
| <b>DESCRIZIONE</b>                        | Antimuffa disinfettante per pareti. Adatto per muri in ambienti umidi e poco areati.  |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>         | <p>Soluzione contenente cloro attivo. BIOCASACOLOR SPRAY DETERGENTE rimuove tutte le muffe andando a detergere in profondità anche le superfici più infestate.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rimuove la muffa esistente</li><li>- Deterge le superfici</li><li>- Agisce in profondità</li></ul>   |
| <b>REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE</b> | <p>Scheda degli ingredienti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 – 5 % IPOCLORITO DI SODIO, Nr CAS: 7681-52-9</li><li>- PROFUMO, Nr CAS: 5989-27-5.</li></ul>   |
| <b>CICLO APPLICATIVO</b>                  | <p>Togliere il copritappo. Premere verso il basso sulla parte centrale del tappo di sicurezza e ruotare in senso antiorario. Inserire lo spruzzatore in dotazione.</p> <p>Spruzzare BIOCASACOLOR SPRAY DETERGENTE sulla superficie infestata, lasciare agire per almeno 10-20 minuti, quindi lavare con acqua. Se necessario ripetere l'operazione. Spruzzare sulle pareti infestate ad una distanza di 10-20 cm. Nelle zone più infestate si consiglia di asportare le muffe mediante spatola.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Dopo l'uso rimuovere e pulire lo spruzzatore con acqua e richiudere sempre il contenitore con il tappo di sicurezza.</p>                                  |
| <b>CONSIGLI PRATICI</b>                   | <p>Non applicare su tessuti, tendaggi, piante, carta da parati legno, metallo o altre superfici delicate.</p> <p>Prima di applicare il prodotto sulle piastrelle effettuare una prova preliminare su una zona nascosta; se necessario lavare immediatamente con molta acqua.</p> <p>Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (Cloro).</p> <p>Per un risultato migliore si consiglia di procedere con l'applicazione del ciclo completo antimuffa.</p>   |
| <b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Non riutilizzare il contenitore.</li><li>- Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.</li><li>- Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li><li>- Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.</li><li>- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li></ul> |



SPRAY DETERGENTE

**bio CASACOLOR**

| CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE     | METODO    | DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.                  |
|--|-----------|--|
| Massa volumica<br>g/ml                             | UNI 8910  | 1,050 ÷ 1,065                                      |
| Resa teorica per mano<br>m <sup>2</sup> /L         |           | 5 - 10<br>A seconda dell'assorbimento del supporto |
| Punto di Infiammabilità<br>°C                      | UNI 8909  | Non infiammabile                                   |
| Vita di stoccaggio<br>(in luogo fresco e asciutto) | UNI 10154 | Almeno 24 mesi                                     |
| Superficie di applicazione                         |           | Esterni \ Interni                                  |
| Pulizia attrezzi                                   |           | Acqua  |
| Applicazione a spruzzo ed aria<br>% in volume      |           | Pronto all'uso, mediante apposito contenitore      |

**VOCE DI  
CAPITOLATO**

Applicazione di BIOCASACOLOR SPRAY DETERGENTE con un consumo medio di \_\_\_\_\_ L/m<sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di €. \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup>.  
compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)