


CABINA MULTIFUNZIONE

ESSENTIAL



L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"




CORNER


80x80

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm

Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



dipende
dal tipo di piatto



Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**ESSENTIAL
IDRO**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	80
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili


⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C

⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.



C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"

F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"

V - Scarico a pavimento Ø 40mm

C - Hot water fitting for 1/2" tapware

F - Cold water fitting for 1/2" tapware

V - Ø 40mm drain fitting

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono in "cm" All measurement are in "cm"

G = 80 P = 60

H = 80 P1 = 25

L = 20 P2 = 30

M = 40 S = 10

M1 = 10 T1 = 100

M2 = 45 T2 = 30

N1 = 214 W = 7

N2 = 209 J = 4 max

Y = Ø40

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

CABINA MULTIFUNZIONE

ESSENTIAL



L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"





CORNER

90x90

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm

Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

**ESSENTIAL
IDRO**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	85
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili


⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C

⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.

⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.



C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"

F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"

V - Scarico a pavimento Ø 40mm

C - Hot water fitting for 1/2" tapware

F - Cold water fitting for 1/2" tapware

V - Ø 40mm drain fitting

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono
in "cm"
All measurement
are in "cm"

G = 90 P = 70

H = 90 P1 = 30

L = 20 P2 = 30

M = 45 S = 10

M1 = 10 T1 = 100

M2 = 45 T2 = 30

N1 = 214 W = 7

N2 = 209 J = 4 max

Y = Ø40

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

CABINA MULTIFUNZIONE



L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"



Dati tecnici	Technical data	ESSENTIAL IDRO
Tensione	Voltage	V~
Frequenza	Frequency	Hz
Potenza assorbita totale	Total power absorption	W
Corrente massima	Max current	A
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾	1/2"
Scarico	Waste trap	Ø mm
Cavo alimentazione	Power cable	mt
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable	mt
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾	atm
Portata acqua	Water delivery	l/min
Pressione dinamica	Dynamic pressure	bar
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)	kg
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature	°C
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾	°C

(1) Prevedere due tubi flessibili

(2) Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.


(3) Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C

RETTANGOLARE


90x70

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm

Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



dipende
dal tipo di piatto




ESSENTIAL
IDRO

(1) To foresee two flexible pipes.

(2) If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

(3) To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.



C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"

F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"

V - Scarico a pavimento ø 40mm

C - Hot water fitting for 1/2" tapware

F - Cold water fitting for 1/2" tapware

V - ø 40mm drain fitting

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono in "cm" All measurement are in "cm"

G = 90 P = 45

H = 70 P1 = 35

L = 20 P2 = 20

M = 55 S = 10

M1 = 10 T1 = 100

M2 = 45 T2 = 30

N1 = 214 W = 7

N2 = 209 J = 4 max

Y = ø40

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

CABINA MULTIFUNZIONE



L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"





ESSENTIAL

RETTOANGOLARE

110x70

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm

Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hot water temperature ⁽³⁾

**ESSENTIAL
IDRO**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	95
°C	5÷25
°C	50÷80

⁽¹⁾ Prevedere due tubi flessibili


⁽²⁾ Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

⁽³⁾ Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C

⁽¹⁾ To foresee two flexible pipes.


⁽²⁾ If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

⁽³⁾ To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.




The drawing represent LEFT installation. The RIGHT inst. is mirror-like

Pozzetto necessario solo per installazione piatto da 5cm



Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda su entrambi i lati.
Area available for hot and cold water connections.

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.
We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.



C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"

F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"

V - Scarico a pavimento ø 40mm

C - Hot water fitting for 1/2" tapware

F - Cold water fitting for 1/2" tapware

V - ø 40mm drain fitting

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono All measurement
in "cm" are in "cm"

G = 110 P = 55

H = 70 P1 = 45

L = 20 P2 = 20

M = 55 S = 10

M1 = 10 T1 = 100

M2 = 45 T2 = 30

N1 = 214 W = 7

N2 = 209 J = 4 max

Y = ø40

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

CABINA MULTIFUNZIONE



L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"



Dati tecnici

Technical data


Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hotd water temperature ⁽³⁾

RETTOANGOLARE


100x80

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm

Dimensions "cm"
tolerance ±5mm



dipende
dal tipo di piatto



**ESSENTIAL
IDRO**

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	95
°C	5÷25
°C	50÷80

(1) Prevedere due tubi flessibili


(2) Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

(3) Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C

(1) To foresee two flexible pipes.

(2) If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.



(3) To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.



The drawing represent LEFT installation. The RIGHT inst. is mirror-like

Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda su entrambi i lati.
Area available for hot and cold water connections.

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.
We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.



C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"

F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"

V - Scarico a pavimento ø 40mm

C - Hot water fitting for 1/2" tapware

F - Cold water fitting for 1/2" tapware

V - ø 40mm drain fitting

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono All measurement
in "cm" are in "cm"

G = 100 P = 50

H = 80 P1 = 40

L = 20 P2 = 20

M = 60 S = 10

M1 = 10 T1 = 100

M2 = 50 T2 = 30

N1 = 214 W = 7

N2 = 209 J = 4 max

Y = ø40


Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

CABINA MULTIFUNZIONE




L'immagine rappresenta l'installazione SINISTRA.
"CABINA DOCCIA REVERSIBILE".
Picture represents left installation.
"REVERSIBLE MULTIFUNCTION SHOWER"




IDRO

RETTOANGOLARE 120x80

Dimensioni "cm"
toleranza ±5mm



dipende
dal tipo di piatto



Dati tecnici

Technical data

Tensione	Voltage
Frequenza	Frequency
Potenza assorbita totale	Total power absorption
Corrente massima	Max current
Allaccio acqua fred. e calda ⁽¹⁾	Cold and hot water fittings ⁽¹⁾
Scarico	Waste trap
Cavo alimentazione	Power cable
Cavo equipotenziale	Equipotent. cable
Pressione di rete ⁽²⁾	Operatin pressure ⁽²⁾
Portata acqua	Water delivery
Pressione dinamica	Dynamic pressure
Peso netto ^(±5 kg)	Net weighth ^(±5 kg)
Temperatura acqua fredda	Cold water temperature
Temperatura acqua calda ⁽³⁾	Hot water temperature ⁽³⁾

ESSENTIAL IDRO

V~	--
Hz	--
W	--
A	--
	1/2"
Ø mm	40
mt	--
mt	--
atm	1÷5
l/min	8÷13
bar	2
kg	105
°C	5÷25
°C	50÷80

(1) Prevedere due tubi flessibili

(2) Per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura.

(3) Per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C

(1) To foresee two flexible pipes.


(2) If the water pressure exceeds 5 bars, a pressure reducer should be fitted upstream from the feed pipe.

(3) To ensure proper operation, minimum water temperature should be set to 50°C.

Schema di installazione



Installation plan

RETTOANGOLARE 120x80



Area disponibile per attacchi acqua calda e fredda su entrambi i lati.
Area available for hot and cold water connections.

Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto.
We recommend the installation of filters to prevent entry of impurities into the tap body.



The drawing represent LEFT installation. The RIGHT inst. is mirror-like

Pozetto necessario solo per installazione piatto da 5cm

C - Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"

F - Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"

V - Scarico a pavimento Ø 40mm

C - Hot water fitting for 1/2" tapware

F - Cold water fitting for 1/2" tapware

V - Ø 40mm drain fitting

L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

Installation should occur once both the floor and walls are completed.

Le misure sono All measurement
in "cm" are in "cm"

G = 120 P = 60

H = 80 P1 = 50

L = 20 P2 = 20

M = 60 S = 10

M1 = 10 T1 = 100

M2 = 50 T2 = 30

N1 = 214 W = 7

N2 = 209 J = 4 max

Y = Ø40

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale accertandosi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI. Il collegamento elettrico dell'impianto idromassaggio, va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed avere un potere di interruzione pari a 16A o 25A (a seconda del tipo di sistema), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione alla centralina, deve essere del tipo H05 a tre conduttori di sezione non inferiore a 2,5mm² o 4,0mm² (a seconda del tipo di sistema). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

Make sure the building electrical installation conforms to the EIC 64.8 standard and that it is protected by a magnetic circuit breaker, ascertaining also that the grounding terminal is efficient and fully compliant with IEC provisions. The electrical connection of the bathtub shall be carried out permanently and be monitored by a single-pole switch, whose contacts can open 3mm at least and featuring a cut-out capacity equal to 16A or 25A (based on the system type), located outside areas 0,1,2 and 3 and at any rate, as far as possible from water supply or jets. The power-cord to the controller must be H05 with a three conductor cross-section is not less than 2,5 mm² or 4,0mm² (based on the system type). To drive the cord through the walls, use the appropriately supplied PT corrugated pipe. This warranty is void if failure has resulted from the electrical components of the appliance being either tampered with or replaced by second-hand spare parts, and/or spare parts whose conformity is not acknowledged by the manufacturer.

!!! **IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.